Карта Wi-Fi/Коробка

Руководство пользователя

Таблица содержания

1	Обзор 1	
	1.1 Введение 1	
	1.2 Особенности1	
	1.3 Обзор продукта 2	
2	Подготовка	
	2.1 Условие	
	2.2 Установка	
3	Конфигурация wi-Fi-карты	4
	3.1 Быстрая конфигурация 4	
	3.2 Конфигурация контактов 5	
	3.3 Доступ к встроенному веб-серверу в режиме STA (Станция)	5
	3.4 Встроенный веб-сервер6	
4	Монитор14	
	4.1 Регистрация15	
	4.2 Вход16	
	4.3 Менеджер по местоположению 19	
	4.4 Менеджер устройств21	
	4.5 Монитор22	
	4.6 Менеджер пользователей27	
	4.7 Уведомление по электронной почте 30	
5	Проблема Стрельба32	

1 обзор

1.1 Знакомство

Карта Wi-Fi будет собирать данные от подключения инвертора (ы), и передавать данные в онлайн центр обработки данных через беспроводную сеть. Служба сервера данных HTTP может контролировать несколько устройств и хранить все данные/события на сервере данных. После установки карты Wi-Fi пользователи могут настроить параметры связи в режиме AP (Точка доступа) или удаленно получить доступ к данным инвертора через Интернет в режиме STA (режим станции). Пользователи могут получить доступ к данным о работе инверторана анализировать проблемы с помощью веб-браузера. Эта карта Wi-Fi будет автоматически обновлять/ устанавливать новейшие прошивки.



1.2 Функции

- > Загрузка информации на сервер данных через беспроводную сеть
- Удаленный мониторинг инверторных (ы) данных через сервер данных в любое время
- > Уведомление о событии по электронной почте
- ▶ Встроенный веб-сервер
- Автоматическое обновление прошивки

1.3 Обзор продукта

• WiFi-карта



в Wi-Fi окно

🛾 Антенна

Светодиодный светодиод состояния системы

Золотые пальцы: для подключения интеллектуальных слот подключенного устройства

🛾 порт RS-232

Парадина 20 вход

Светодиодный статус	описание		
с ке тодиод:	Выключение питания или внутренняя неисправность		
500ms на , 500ms От	Интернет недоступен.		
100ms на , 2900ms От	Ошибка связи с контролируемым устройством		
100ms на , 100ms От	В процессе загрузки данных в центр обработки данных		
на	Карта Wi-Fi работает в обычном режиме.		

система статус

1.4. Содержимое упаковки

Перед установкой, пожалуйста, осмотрите устройство. Убедитесь, что ничего внутри пакета не повреждено во время транспортировки. Вы должны были получить следующие элементы внутри пакета.

Пакет карт Wi-Fi	Пакет Wi-Fi Box	
• Карта Wi-Fi	 Коробка Wi-Fi 	
• антенна	● Карта Wi-Fi	
 Руководство пользователя 	• антенна	
• Винты х 2 шт.	 Руководство пользователя 	
	● Кабель RS-232	

2 подготовка

2.1 предпосылка

При использовании Wi-Fi Card или Wi-Fi Вох требуются следующие устройства:

Для карты Wi-Fi:	Для Wi-Fi Box:
1. Карта Wi-Fi	1. Коробка Wi-Fi
2. Точка беспроводного доступа	2. Точка беспроводного доступа
3. Мониторинг устройства	3. Кабель RS-232
	4. Кабель ввода питания (12Vdc)
	5. Мониторинг устройства

2.2 установка

Для карты Wi-Fi:

1. Прикрепите Антенну к карте Wi-Fi.



2. Удалите крышку Intelligent Slot, расположенную на инверторе. Вставьте карту Wi-Fi в слот и защитите ее винтами.



Для Wi-Fi Box:

- 1. Прикрепите Антенну к wi-Fi коробке.
- 2. Подключите терминал DB9 кабеля RS-232 к Wi-Fi Box.
- 3. Подключите другой конец кабеля RS-232 к инвертору.
- 4. Используйте один входной кабель для подключения к 🛽 wi-Fi Box.

3 Конфигурация карт Wi-Fi

3.1 Быстрая конфигурация

- a) При использовании коробки Wi-Fi, пожалуйста, подключите его к адаптеру питания.
- b) Использование таких устройств, как мобильные телефоны или ноутбуки для подключения к точке доступа под названием"Wi-Ficard". Пароль "открыт".
- c) Откройте браузер. Введите "wificard.net" или "192.168.1.1" для доступа к панели управления.
- d) Нажмите на кнопку "Приложение Config". Настройте "Часовую зону" и "Летнее время". Затем нажмите кнопку "Применить".

Hello,WIFI Card!			
R System Information	Application Config	Network Config	Diagnostic Tools
Time	<u> </u>		
SNTP Server1:	time.windows.co	m	
SNTP Server2:	time-a.nist.gov		
SNTP Server3:	time.apple.com		
Time Zone:	UTC+08:00 V	2	
Daylight saving	g time: Disable ▼	3	
	Apply		

 e) Нажмите на кнопку "Сеть Config". Введите информацию о карте Wi-Fi в зоне "Добавить профиль" и нажмите кнопку "Добавить", чтобы сохранить. Все введенные данные будут перечислены в профилях STA.

Add Profile	
SSID:	Enter your SSID
Security Type:	Open WEP WPA1 WPA2
Security Key	Enter your password Hexadecimal digits - any
Security Ney.	combination of 0-9, a-f and A-F
Profile Priority:	0 Choose a value 0-7 (0 = highest)
	Add

f) В области роли устройства на той же странице выберите "Станция" в режиме column и нажмите на кнопку "Применить". Мощность циклически Wi-Fi карты после 5 секунд, чтобы положить настройки в силу.

Network Config	
Device Role	
Mode:	Station •
	Apply
*The web	server will stop, please restart manually.

3.2 Конфигурация контактов

Отрегулируйте штырь перемычки UC2 от «1.2» к положению «2.3» для того чтобы восстановить к установке фабрики. После восстановления заводских настроек, Wi-Fi карта будет работать в режиме AP (Точка доступа), SSID (Wireless Network Name) является"Wi-Ficard"и пароль "открыт". После восстановления обратно в заводской обстановке, необходимо вернуть



перемычку в "1,2" позиции. В противном случае карта Wi-Fi будет восстановлена после сброса.

булавка	Позиция по умолчанию	функция
UC2	1,2	1,2: Нормальная работа
		2,3: Восстановление заводских настроек

3.3 Доступ к встроенному веб-серверу в режиме STA (Станция)

Введите текущий IP-адрес карты Wi-Fi в браузере, чтобы получить доступ к

встроенной веб-странице в режиме "Станция".

3.4 Встроенный веб-сервер

В меню веб-сервера есть пять основных функций:

- Зеленая кнопка R: перезагрузить карту Wi-Fi.
- > Системная информация: отображение текущего состояния карты Wi-Fi.
- > Приложение Config: Детализировать параметры карты Wi-Fi.
- > Network Config: Настройка конфигурации сети, включая режим AP и STA.
- > Диагностические инструменты: инструмент тестирования Ping для

ello,WIFI Card!			
System Information	Application Config	Network Config	Diagnostic To
System Information	n		
Status			
Upload:	✓ Tx:00024	Rx:00024	
UART:	📢 Tx:03430	Rx:01369	
Device			
Device Name:	wificard		
Device ID:	WIFICARDTE	ST001	
Device Mode:	Station		
System Time:	2017-10-23 1	5:50:45	
System Up Tim	0 days 00:27:	29	
Network			
MAC Address:	8C:8B:83:D3:	4E:D5	
AP SSID:	wificard		
AP Security Ty	rpe: Open		
AP Domain Na	me: wificard.net		

анализа сетевого соединения.

3.4.1 Системная информация

System Information			
Status			
Upload:	1 Tx:00027 Rx:00027		
UART:	🔇 Tx:04340 Rx:01732		

Статус: Отображает статус загрузки и связи UART

- Загрузка: Состояние загрузки данных с карты Wi-Fi на сервер данных через протокол http. Тх представляет количество времени загрузки с карты Wi-Fi. Rx представляет количество времени отклика из центра обработки данных. Это также означает количество случаев успешной загрузки данных. Число будет сброшено до нуля, когда достигнет 65535.
- UART: Communication статус bewteen Wi-Fi карты и контролируемых устройств. Тх представляет количество раз данных, отправляемых с карты Wi-Fi. Rx представляет количество полученных раз командиром. Значение Rx может быть гораздо меньше, чем значение Tx. Число сбросит to zero, когда достигнет 65535.

Device			
Device Name:	wificard		
Device ID:	WIFICARDTEST001		
Device Mode:	Station		
System Time:	2017-10-23 15:59:05		
System Up Time:	0 days 00:35:48		

Устройство: Отображает относительную информацию о карте Wi-Fi.

- Идентификатор устройства: серийный номер Wi-Fi Card. Он indentifies Wi-Fi карты в сервере данных.
- Режим устройства: Текущий режим работы. (Точка доступа или режим станции)
- Время системы: Текущее время на карте Wi-Fi. Формат ҮҮҮҮ-ММ-DD HH:MM:SS.
- Время работы системы: представляет часы работы с момента инициализации карты Wi-Fi. Формат X дней HH:MM:SS.

Network				
MAC Address:	8C:8B:83:D3:4E:D5			
AP SSID:	wificard			
AP Security Type:	Open			
AP Domain Name:	wificard.net			
AP IP Address:	192.168.1.1			
STA DHCP State:	Enabled			
STA IP Address:	0.0.0.0			
STA Subnet Mask:	0.0.0.0			
STA Gateway:	0.0.0.0			
STA DNS:	0.0.0.0			

Сеть: Показывает конфигурацию интернета, включая режимы АР и STA.

- AP SSID: Wi-Fi Карта SSID в режиме AP.
- AP Domain Name: Введите имя для доступа к веб-интерфейсу в режиме AP.
- IP-адрес STA: Введите IP-адрес для доступа к веб-интерфейсу в режиме STA. Этот адрес эффективен только в том случае, если

Application	
FW Version:	1.0.0
FW Timestamp:	20171023131900
HTML Timestamp:	20171023131900

государство STA DHCP отключено.

приложение:

- Версия FW: Прошивка версии карты Wi-Fi.
- FW Timestamp: Штамп времени для прошивки. Он может быть использован для проверки состояния обновления прошивки.
- > HTML Timestamp: Штамп времени для встроенного веб-интерфейса.

3.4.2 Конфигурация приложения

Application Config	
Server	
Host Name:	power-datacenter.com
Port:	80
Post URL:	/cmmq/dataCenter
Firmware URL:	/fw/wifi
	Apply

Сервер: Показывает соответствующие параметры для центра обработки данных.

- Имя хозяина: Имя хоста сервера данных, по умолчанию по powerdatacenter.com
- Порт: серверный порт http сервера данных
- Опубликовать URL: Адрес загрузки данных для карты Wi-Fi
- URL-адрес прошивки: Адрес для проверки и загрузки новейшей прошивки.

Time	
SNTP Server1:	time.windows.com
SNTP Server2:	time-a.nist.gov
SNTP Server3:	time.apple.com
Time Zone:	UTC+08:00 V
Daylight saving time:	Disable •
	Apply

Время: Показывает связанный параметр с cofigure клиентом SNTP. Карта Wi-Fi встроена с клиентом SNTP. Когда карта Wi-Fi подключена к Интернету, она может получить время upates через SNTP portocol.

- SNTP Server: Назначить адрес сервера SNTP и Wi-Fi карту будет получать обновления времени через этот адрес. По умолчанию в time.windows.com.
- Часовой пояс: Выберите локальный часовой пояс, а карта Wi-Fi преобразует местное время на основе обновлений времени с сервера SNTP.
- Летнее время: Выберите его, если местный часовой пояс применяется летнее время. Карта Wi-Fi преобразует местное время

в зависимости от этого параметра.

Interval	
Post Data:	300 Seconds
Firmware Update:	24 Hours(0 means disable)
Apply	

Интервал: Рабочие циклы карты Wi-Fi.

- Опубликовать данные: Это промежуток времени, что Wi-Fi карта загружает информацию о контролируемых устройств на сервер данных. Диапазон настроек составляет от 30 до 3600 секунд и по умолчанию на 300 секунд.
- Обновление прошивки: Это промежуток времени, что Wi-Fi карты синхронизации с сервером обновления. Диапазон настроек составляет от 0 до 720 часов. Параметр по умолчанию составляет 24 часа, а 0 представляет собой отключение этой функции.

Others		
Device ID:	WIFICARDTEST001	*No changes are recommended
Parallel data collected:	Disable ▼	
	Apply	

- Идентификатор устройства: Серийный номер карты Wi-Fi, и это единственное средство idendification на сервере данных. Не изменяется, если об этом не сообщил администратор сервера.
- Параллельные собранные данные: Сбор параллельных данных. Настройка по умолчанию — «Включить».

3.4.3 Конфигурация сети

Network Config	
Device Role	
Mode:	Station •
	Apply
*The web s	erver will stop, please restart manually.

Режим: Два режима работы, точка доступа (АР) и режим станции.

Параметр по умолчанию — «Точка доступа».

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении этой настройки, не забудьте перезапустить карту Wi-Fi вручную.

Access Point	
SSID:	Enter your SSID
Security Type:	Open WEP WPA
Security Key:	Enter your password Hexadecimal digits - any combination of 0-9, a-f and A-F
Apply	

- ▶ SSID: Введите SSID в режиме AP. По умолчанию SSID является "Wi-Ficard".
- Тип безопасности: Выберите стандарт безопасности. Параметр по умолчанию "Открытый".
- Ключ безопасности: Введите пароль. Максимальная длина составляет 62 цифры.

Add Profile	
SSID:	Enter your SSID
Security Type:	● Open ○ WEP ○ WPA1 ○ WPA2
Security Key:	Enter your password Hexadecimal digits - any combination of 0-9, a-f and A-F
Profile Priority:	0 Choose a value 0-7 (0 = highest)
Add	

Добавить профиль: Параметр настройки в режиме станции. Можно бы добавить не более 7 профилей.

- > SSID: Введите SSID в режиме станции.
- Тип безопасности: Выберите стандарт безопасности. Параметр по умолчанию "Открытый".
- Ключ безопасности: Введите пароль. Максимальная длина составляет 62 цифры.
- Приоритет профиля: Установите приоритет профиля. Диапазон составляет от 0 до 7. Если настройка 0, это первый приоритет.

STA Profiles		
🗆 1. bert	Security:WPA	Priority:0
2	Security: -	Priority: -
3	Security: -	Priority: -
4	Security: -	Priority: -
5	Security: -	Priority: -
6	Security: -	Priority: -
07	Security: -	Priority: -
Remove		

ПРОФИЛИ STA: Показывает все доступные интернет-профиль. Пользователи могут удалить отдельный профиль, нажав на флажок и кнопку "Удалить".

Station IP	
DHCP Client:	◯ Disable
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0
Apply	

СТАНЦИЯ IP: Беспроводная конфигурация для режима станции. Параметр по умолчанию — «Включить» для клиента DHCP. Клиент DHCP должен быть «отключен» для ручной настройки IP-адреса, подсетной маски, шлюза и DNS-сервера для подключения к серверу данных.

3.4.4 Диагностические инструменты

Ping Test: Чтобы помочь пользователям проверить состояние подключения к карте Wi-Fi.

Diagnostic Tools	
Ping test	
IP Address:	Enter your IP address
Packet Size:	32 bytes (32-1472)
Number Of Pings:	4
	Start To Ping

Ping Result	
IP Address:	
Packet Size:	32
Number Of Pings:	4
Total Sent:	0
Successful Sent:	0
	Stop To Ping

4 монитор

Если Карта Wi-Fi работает в обычном режиме, она будет передавать данные через беспроводную сеть на сервер данных <u>http://power-datacenter.com.</u> Пользователи должны зарегистрироваться, чтобы следить за состоянием работы и связывать серийный номер мониторного устройства с

Data Center
Home / System login
System login
User name
Enter user name
Password
Enter password
Language
English
Login
There is no account? register now

зарегистрированным аккаунтом.

Для оптимизации работы пользователя предлагается просматривать информацию с помощью предложенного браузера, включая: Chrome 6, IE10, Firefox 4.0, Safari. А также смартфоны и планшеты броверов.

4.1 регистрация

1. Нажмите на кнопку "Зарегистрируйтесь сейчас" ниже кнопки Входа, чтобы начать процесс регистрации.

Data Center
Home / Create account
Create account
* User name
* Password
* Confirm password
* Company/Name
Address

<u> </u>			
Contact			
.			
lelephone			
* E-mail			
Confirm			

Имя пользователя:Пожалуйста, введите имя пользователя и запомните его для дальнейшего использования. ▶ Пароль: Онсодержит 6 символов ASCII, включая буквы и цифры, и это

является чувствительным к делу.

▶ Подтвердите пароль :Повторно введите пароль с шага выше.

2. Нажмите на

кнопку, чтобы завершить регистрацию

4.2 логин

После регистрации можно войти на сервер данных. Страница входа приведена ниже:

Data Center Iome / System login	
System login	
User name	
Enter user name	
Password	
Enter password	
Language	
English	•
Login	
There is no account? register now	

После входа в систему основная страница сервера данных будет показана ниже:

Data Center

Help for GPRS



- Менеджер местоположения: Пользователи могут контролировать все устройства в различных местах.
- Менеджер устройства: Пользователи могут связывать устройство (ы) с назначенным местоположением и назначать пользователям.



- Монитор: Он сгруппирован по местоположению, и все устройства с заданным местоположением будут перечислены.
- Менеджер пользователя: Где вы создаете дополнительных пользователей для учетной записи.

4.3 Менеджер по местоположению

/ Location Manag	jer					
Location list						
					Create	Browse
Location name	Address	Contact	Telephone	E-mail	Create	Browse
Location name	Address	Contact	Telephone	E-mail	Create	Browse

- 1. Пользователи могут создавать, удалять и редактировать местоположения.
- После регистрации система присвятят пользователю "неопределенное" местоположение, которое может быть удалено или отредактировано.
- 3. Нажмите, чтобы начать новое место, как показано ниже.

7 Location Ma	anager					
Location list						
					Create	Browse
	*Location name	TestLocation				
	*Address	TestAddress				
	*Contact	TestContact 1234567890				
	Telephone					
	E-mail	test@test.com				
		Crea	Close			
Location na	me Address	Contact	Telephone	E-mail		
undefined					Delete	Edit
5#4F	reginAddress	reginContact	reginPhone	reginmail@mail.com	Delete	Edit

Create

4. После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку, чтобы завершить новое местоположение.

Close

5. Нажмите на

кнопку, чтобы прекратить создание.

4.4 Менеджер устройств

Device	92931312100028	Device name	Inverter 5KVA
Device type	Hybrid Inverter	• Location name	5#4F
		Browse Bind	

- 1. Связать устройство: Назначить устройство к местоположению.
 - Устройство: Заполните серийные номера отслеживаемого устройства. (Серийная метка номера находится на устройстве с контролируемым контролем).
 - Название устройства: Назначьте имя, чтобы пользователи могли напрямую определить, какая это карта или устройство.
 - Тип устройства: Выберите тип устройства мониторинга.
 - Название местоположения: Выберите связанное местоположение отслеживаемого устройства.

Bind

Нажмите, чтобы выполнить задание.

Browse

Нажмите, чтобы перечислить информацию о связанном устройстве.

2. Назначение устройства

Пожалуйста, обратитесь к разделу 4.6 под управлением пользователя для подробной инструкции.

4.5 монитор

	Card ID SN	12344678 553555355	53555	
WIFI				
2016/11	/15 09:51:48			0 minutes ago
	PV input	; power	0	Ψ
	Grid vo	oltage	0	V
	Battery o	apacity	100	%
Brows	e			Delete

- 1. Он сгруппирован по местоположениям, и все устройства в этом месте будут перечислены.
- 2. Сообщение будет обновляться один раз в 5 минут.
- 3. Нажмите, чтобы показать подробную информацию на новой

	Close
Monitor	
Status	
Data	
Event log	

странице.

Нажмите	Close	чтобы закрыть окно
пажмите,		чтооы закрыть окно.

- > Состояние: Текущее состояние работы мониторного устройства.
- > Отображение статуса:

Он показывает состояние мониторного устройства в графическом представлении. Серийный номер отображается в верхней части окна, а индикатор оперативного состояния отображается как цветная точка справа.



а) Базовая информация:

Он отображает основную информацию, включая напряжение, ток, погрузку, температуру и т.д.

Basic information		
PV input voltage	0	V
Battery voltage	55.6	V
Charging current	0.0	А
Grid voltage	0	V
Grid output voltage	230	V
AC output apparent power	0	VA
Output load percent	0	%
Total AC output apparent power	0	VA
Total output load percent	0	%

b) Информация о мощности:

Он отображает статистику генерации электроэнергии, разделенную на "в час", "Ежедневно", "Ежемесячно", "Ежегодный" основе.



с) Оценка информации:

Он показывает номинальную номинальную информацию, включая входное напряжение, выходное напряжение, частоту, напряжение батареи и т.д.

Rated information

Nominal AC voltage	230	V
Nominal output voltage	230	V
Nominal output frequency	50	Hz
Nominal output apparent power	5000	VA
Nominal AC current	21.7	A
Nominal output current	21.7	A
Nominal output active power	4000	W
Datad battany valtage	48	V

d) Информация о продукте

Он показывает информацию о продукте, включая тип модели, версию процессора главного процессора, напряжение и т.д.

Stand alone
00012.30
Transformerless
00000.00

Данные: Исторические данные отслеживаемого в настоящее время устройства.

		Begin time	End time
Year	2016	2016/11/15	2016/11/15
Per page	15 🜩	00:00	23:59
			Browse

	Device mode	Time	PV input voltage	PV input power	Grid voltage	Grid frequency	Battery voltage	Bat capa
1	Battery	2016/11/15 09:56:57	0.0	0	0.0	0.0	55.6	1(
2	Battery	2016/11/15 09:51:48	0.0	0	0.0	0.0	55.6	1(
3	Battery	2016/11/15 09:46:45	0.0	0	0.0	0.0	55.5	1(

> Журнал событий: Исторические события устройства, которое в настоящее

		Begin time	End time
Year	2016	2016/11/15	2016/11/15
Per page	15	00:00	23:59
			Browse

	Level	Time	Event	
1	A	2016/11/15 09:46:45	LINE_FAIL	Delete

время контролируется.

> Журнал данных генерации электроэнергии:Данные о генерации электроэнергии в настоящее время контролируется устройством.

Period	NO. Year
	Browse Delete
Time	Output power
2016/11/01	1.172
2016/11/02	0.0
2016/11/03	0.0
2016/11/04	6.621
2016/11/05	0.0
2016/11/06	0.0

4.6 Менеджер пользователей

Пользователи могут создавать дополнительные логины и присваивать определенную карту Wi-Fi определенному логину. Конечный пользователь может контролировать устройство, войдя на сервер данных через назначенные карты Wi-Fi.

1. Создание пользователя

User list							
					Create	Br	owse
					F.		Creat
User name	Company/Name	Address	Contact	Telephone	mail	Role	time
		There ar	e no recor	ds.			
4							F
≻ Нажми	Create Iте, что	бы пока:	зать окно	о создания	вход	a.	

Jser list				
		I	Create	Browse
	*!!			
	"User name	end-user		
	Role	View	•	
	*Password			
	*			
	Company/Name	end-user-company		
	Address	end-user-address		
	Contact	end-user-contact		
		chu user contact		
	lelephone	end-user-tel		
	*E-mail	end-user-email		
		Create Close		

 После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку, чтобы завершить операцию.

U	ser list							
							Create	Brows
e	Company/Name	Address	Contact	Telephone	E- mail	Role	Create time	
	end-user- company	end- user- address	end- user- contact	end-user- tel	end- user- email	View	2016/11/14 21:32:46	Delete
4								
	Close Нажмите,	чтобь	и законч	ить проце	CC CO:	здани	я.	
	Нажмите,	te чтобі	ы удали	ть существ	зующи	1й по	льзователь	ь (ы).

2. Назначение устройства

Карта Wi-Fi может быть назначена конкретному конечному пользователю/логинам.

Bind device	Assign device		
Device type	•	Location name	•
Device	96121609100001	End user	•
	Brows	rse Assign	
List			

Тип устройства/название местоположения: значение выдвижного вниз может варьироваться в зависимости от различных устройств.

Устройство: Выберите устройство.

Конечный пользователь: Выберите одного из конечных пользователей.



De	vice type	Hybi	rid Inverter	•	Locat	ion name	5#	4F	
	Device	9612	21609100001	•	En	d user	en	d-user-comm	pany
				Browse	AS	sign			
_is #	t Device		Device name	Type		Location n	ame	End user	

unassign Нажмите

на кнопку, чтобы раздразить назначение карты Wi-Fi.

4.7 Уведомление по электронной почте

Пользователи могут настроить уведомление по электронной почте, когда предупреждение или fautls любого рода произошло в инверторе. Сервер данных будет отправлять уведомления тревоги (ы) на конкретные адреса электронной почты. Нажмите на выдвижной indicatop в правом верхнем углу экрана, чтобы начать.



Выберите "Мой профиль"

Это подскажет вам со следующим экраном и, пожалуйста, введите адрес электронной почты предполагаемого recever. Проверьте "Уведомление по электронной почте" поле, а затем нажмите на

подтвердить свой вклад.

E-mail

Email notification

Create time 2016/09/02 01:45:13

Update

5 Проблемная стрельба

если ты иметь беда ивовый прут любой из тем шаг над Пожалуйста совещаться ивовый прут тем поток-графикниже Кому Устранить тем Карта Wi-Fi.



5.1 Часто задаваемые вопросы

- Вопрос 1: WiFi-карта не может быть настроена в режиме STA (Station). Решение: Убедитесь, что штифт UC2 находится в положении "1,2" и создается или присутствует по крайней мере один эффективный профиль STA (Station).
- Вопрос 2: Время устройства не является правильным в сервере электронных данных.

Решение: Если устройство с монитором оснащено RTC (часы в режиме реального времени), карта Wi-Fi будет применяться локальные настройки времени устройства. Пожалуйста, убедитесь, что настройка времени в блоке мониторинга является правильной. В противном случае карта Wi-Fi будет применять информацию о времени через протокол SNTP.